
# 基础五、在线检测数据库设计

## 5.1 系统整体设计



# 5.2 数据库设计

1、数据库名称 chenriyuelakedb

#### 2、用户数据表

序号	名称	类型	备注
1	id	int(11)	序号
2	username	varchar(20)	用户名
3	realname	varchar(20)	真实名
4	company	varchar(50)	公司
5	password	varchar(40)	密码
6	email	varchar(20)	邮箱
7	phonenum	varchar(15)	手机号

### 3、用户数据表设计如下

CREATE TABLE 'user' (

<sup>&#</sup>x27;id' int(11) NOT NULL AUTO\_INCREMENT COMMENT '序号'

<sup>&#</sup>x27;username' varchar(20) NOT NULL COMMENT '用户名',

<sup>&#</sup>x27;realname' varchar(20) NOT NULL COMMENT '真实名',

<sup>`</sup>company` varchar(50) NOT NULL COMMENT '公司',

<sup>&#</sup>x27;password' varchar(40) NOT NULL COMMENT '密码',

<sup>`</sup>email` varchar(20) NOT NULL COMMENT '邮箱',

`phonenum` varchar(15) NOT NULL COMMENT '手机号',

PRIMARY KEY ('id')

) ENGINE=InnoDB AUTO INCREMENT=9 DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='用户表';

#### 4、传感信息记录表 sensordata

序号	名称	类型	备注
1	id	int(11)	序号
2	recordtime	datetime	<mark>时间</mark>
3	light	varchar(10)	真实名
4	temperature	varchar(10)	温度
5	humidity	varchar(10)	湿度

### 5、传感信息表设计如下

CREATE TABLE 'sensordata' (

'recordtime' datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT TIMESTAMP COMMENT '时间',

PRIMARY KEY ('id')

) ENGINE=InnoDB AUTO\_INCREMENT=9 DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='传感信息表';

# 5.3 数据库创建

- 1、在开始菜单中输入 cmd, 启动命令窗口镜像登录
- 2、在跳出的窗口中输入 mysql -u root -p 命令,回车后输入你的 mysql 数据库密码,如教程中的默认密码  $\frac{111111}{2}$
- 🚾 命令提示符 mysql -u root -p

Microsoft Windows [版本 10.0.17134.648] (c) 2018 Microsoft Corporation。保留所有权利。 C:\Users\LENOVO>mysq1 -u root -p Enter password: \*\*\*\*\*\*

#### 3、查看已有的数据库

<sup>&#</sup>x27;id' int(11) NOT NULL AUTO INCREMENT COMMENT '序号'

<sup>&#</sup>x27;light' varchar(10) NOT NULL COMMENT '光照',

<sup>`</sup>temperature` varchar(10) NOT NULL COMMENT '温度',

<sup>&#</sup>x27;humidity' varchar(10) NOT NULL COMMENT '湿度',

#### show databases;


#### 4、创建数据库

create database chenriyuelakedb;

```
mysql> create database chenriyuelakedb; Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
```

### 5、查看已有的数据库

show databases;



## 

use chenriyuelakedb;

```
mysql> use chenriyuelakedb
Database changed
mysql>
```

#### 7、创建表格 user

CREATE TABLE 'user' (

'id' int(11) NOT NULL AUTO\_INCREMENT COMMENT '序号',

<sup>&#</sup>x27;username' varchar(20) NOT NULL COMMENT '用户名',

#### PRIMARY KEY ('id')

) ENGINE=InnoDB AUTO INCREMENT=9 DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='用户表';

```
mysql> CREATE TABLE user (
-> id int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '序号',
-> username varchar(20) NOT NULL COMMENT '用户名',
-> realname varchar(20) NOT NULL COMMENT '真实名',
-> company varchar(50) NOT NULL COMMENT '公司',
-> password varchar(40) NOT NULL COMMENT '密码',
-> email varchar(20) NOT NULL COMMENT '邮箱',
-> phonenum varchar(15) NOT NULL COMMENT '手机号',
-> PRIMARY KEY (id)
-> ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=9 DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='用户表';
Query OK, 0 rows affected (0.05 sec)
```

#### 8、查看表格

show tables;

#### 9、查看表格结构

desc user;

```
mysql> desc user:
 Field
                             Nu11
                                           Default
             Type
                                    Key
                                                      Extra
 id
             int(11)
                             NO
                                     PRI
                                           NULL
                                                      auto_increment
             varchar(20)
                             NO
                                           NULL
 username
              varchar (20)
 realname
                             NO
                                           NULL
              varchar (50)
                             N0
                                           NULL
  company
              varchar (40)
  password
                             NO
                                           NULL
              varchar (20)
  email
                             NO
                                           NULL
             varchar (15)
                             NO
                                           NULL
  phonenum
 rows in set (0.00 sec)
```

#### 10、**创建表格** sensordata

CREATE TABLE 'sensordata' (

'id' int(11) NOT NULL AUTO INCREMENT COMMENT '序号',

<sup>&#</sup>x27;realname' varchar(20) NOT NULL COMMENT '真实名',

<sup>&#</sup>x27;company' varchar(50) NOT NULL COMMENT '公司',

<sup>&#</sup>x27;password 'varchar(40) NOT NULL COMMENT '密码',

<sup>&#</sup>x27;email' varchar(20) NOT NULL COMMENT '邮箱',

<sup>&#</sup>x27;phonenum' varchar(15) NOT NULL COMMENT '手机号',

#### 'recordtime' datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT TIMESTAMP COMMENT '时间',

#### PRIMARY KEY ('id')

) ENGINE=InnoDB AUTO\_INCREMENT=9 DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='传感信息表';

```
mysql> CREATE TABLE `sensordata`(
-> `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '序号',
-> `recordtime` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '时间',
-> `light` varchar(10) NOT NULL COMMENT '光照',
-> `temperature` varchar(10) NOT NULL COMMENT '温度',
-> `humidity` varchar(10) NOT NULL COMMENT '湿度',
-> PRIMARY KEY (`id`)
-> ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=9 DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='传感信息表';
Query OK, O rows affected (0.03 sec)
```

#### 11、查看表格

show tables;

### 12、查看表格结构

desc sensordata;

```
mysq1>
        desc sensordata;
 Field
                                 Nu11
                                               Default
                 Type
                                         Key
                                                                      Extra
 id
                 int(11)
                                 NO
                                         PRI
                                                NULL
                                                                      auto_increment
 recordtime
                                 NO
                                                CURRENT TIMESTAMP
                 datetime
                 varchar(10)
 light
                                 NO
                                               NULL
  temperature
                 varchar (10)
varchar (10)
                                 NO
                                                NULL
 humidity
                                 N0
                                                NULL
 rows in set (0.00 sec)
nysq1>
```

# 5.4 数据库的测试

#### 1、朝着 user 插入数据

insert into user(username, realname, company, password, email, phonenum) values ('admin', '陈老师', '中大', '1111111', 'xachen@cjlu.edu.cn', '13067841001');

<sup>&#</sup>x27;light' varchar(10) NOT NULL COMMENT '光照',

<sup>`</sup>temperature` varchar(10) NOT NULL COMMENT '温度',

<sup>&#</sup>x27;humidity' varchar(10) NOT NULL COMMENT '湿度',

insert into user(username, realname, company, password, email, phonenum) values ('chen', '陈老师', '中大', '1111111','cc@163.com', '13067841002');

2、在 mysql 的 cmd 界面中依次输入上述两条条指令并回车,

```
mysql> insert into user(username, realname, company, password, email, phonenum) values ('admin', '陈老师', '中大', '11 1111', 'xachen@cjlu.edu.cn', '13067841001');
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

mysql> insert into user(username, realname, company, password, email, phonenum) values ('chen', '陈老师', '中大', '111 1111', 'cc@163.com', '13067841002');
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

mysql>

mysql>
```

#### 3、查看已插入的数据

select \* from user;

在 mysql 的 cmd 界面中依次输入 select \* from user;指令并回车,

```
mysql> select * from user;
 id
      username
                  realname
                              company
                                         password
                                                    emai1
                                                                           phonenum
                  陈老师
陈老师
                              中大
中大
       admin
                                         1111111
                                                    xachen@cjlu.edu.cn
                                                                           13067841001
  10
      chen
                                         1111111
                                                    cc@163. com
                                                                           13067841002
 rows in set (0.00 sec)
```

#### 4、朝着 sensordata 表插入数据

insert into sensordata (light, temperature, humidity) values ('100.3', '25.8', '90.2'); insert into sensordata (light, temperature, humidity) values ('90.1', '26.2', '91.3');

5、在 mysql 的 cmd 界面中依次输入上述两条条指令并回车,

```
mysql> insert into sensordata (light, temperature, humidity) values ('100.3', '25.8', '90.2');
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

mysql> insert into sensordata (light, temperature, humidity) values ('90.1', '26.2', '91.3');
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql>
```

#### 6、查看已插入的数据

select \* from sensordata;

在 mysql 的 cmd 界面中依次输入 select \* from sensordata;指令并回车,

mysq1	mysql> select * from sensordata;							
id	recordtime	light	temperature	humidity				
9 10	2019-04-05 16:10:37 2019-04-05 16:10:43		25. 8 26. 2	90. 2 91. 3				
	7							